E Kit de suspensión / cestas porta-utensilios (accesorios opcionales)

PRECAUCIÓN:

¡Obsérvense las instrucciones de servicio!

Tanto la instalación de accesorios como la ampliación del equipo incorporando componentes adicionales deberá efectuarse de acuerdo a las pautas facilitadas en las instrucciones de servicio.

El kit de suspensión [11] sirve como soporte para las cestas porta utensilios [13] o como alojamiento para la lámpara UV Spot móvil. Se compone de las escuadras de sujeción [10] y la barra [12].
Las cestas porta-utensilios son accesorios opcionales.

NOTA – Desinfección

El kit de suspensión está realizado en acero inoxidable y puede ser autoclavado para fines de desinfección.

Montaje del kit de suspensión
La chapa perforada [5] protege el filtro de circulación de aire en el panel superior [4] del espacio útil contra deterioro y controla el flujo de salida emitido por el filtro de circulación hacia el espacio útil. En el lado frontal, la chapa perforada se encuentra suspendida de varios pivotes y, hacia el panel posterior del espacio útil, está fijada mediante dos tornillos en el marco de la carcasa. El kit de suspensión [11] se fija en los dos soportes de chapa perforada [7] del marco de la carcasa.

1. Desmontar la chapa perforada [5]. Para ello, soltar los dos tornillos [2], inclinar la chapa ligeramente por detrás, desengancharla en el lado frontal separándola de los pivotes [3] y extraerla.
2. Fijar las dos escuadras de sujeción [10] del kit de suspensión en los soportes de chapa perforada [7] del marco de la carcasa. Hacer pasar los pernos roscados de las placas de sujeción [6] desde arriba por los taladros de los soportes de chapa perforada. Contraponer las escuadras de sujeción desde abajo, colocar las tuercas [8] y apretarlas.
3. Para montar la chapa perforada, introducirla a través de los seis taladros [4] en los pivotes [3] situados en el lado frontal.
4. Después, atornillar la chapa perforada introduciendo los dos tornillos [2] en los casquillos roscados [9] de los soportes de chapa perforada.
5. Colocar la barra [12] en las dos escuadras de sujeción y colgar el recipiente [13] en la barra. Los recipientes están dotados de un dispositivo de enganche donde se pueden colgar otros recipientes adicionales [14].

NOTA – Chapa perforada

La chapa perforada es un componente importante para la seguridad. Antes de poner en marcha el equipo, debe comprobarse el correcto apoyo de la chapa perforada contra el panel superior del espacio útil así como su sujeción segura.